

Reiniging TOMRA Flessenautomaat (touch)

Voor een correcte en storingsvrije werking van de TOMRA Flessenautomaat is het noodzakelijk deze periodiek te reinigen. Voer de reiniging bij voorkeur dagelijks uit, in combinatie met de rest van de schoonmaakactiviteiten aan de backroom. Gebruik warm water met reinigingsmiddel nr.1 en reinigingsmiddel nr.2

Reinigingsmiddel nr.1 – voor gebruik op alle oppervlakken behalve glas (er is een niet-bijtend reinigingsmiddel nodig dat effectief vervuiling oplost, bijv. TOMRA L-51) – Verdunning 0,3L per 10L

Reinigingsmiddel nr.2 – voor gebruik op glazen oppervlakken (een niet-schurend reinigingsmiddel bedoeld voor het schoonmaken van glas is vereist, bijv. TOMRA L-52) – Onverdund

Als er (smeer)middelen worden gebruikt anders dan voorgeschreven, kunnen onderdelen defect raken.

Bestel uw schoonmaakartikelen op www.tomra.nl/webshop



Draag handschoenen om persoonlijk letsel te voorkomen. Resten van flessen of blikjes kunnen scherp zijn.



<p>Open de deur van de flessenautomaat en ga naar <i>Machine reinigen</i>.</p>	<p>Selecteer het juiste programma. Enkel Flessenautomaat of Flessenautomaat+Backroom.</p>
	
<p>Doorloop de stappen welke weergegeven worden op het scherm van de Flessenautomaat. Voor de Backroom reiniging zie de specifieke reinigingsinstructies.</p>	