

Reiniging TOMRA Opvoerband

Voor een correcte en storingsvrije werking van de TOMRA Opvoerband is het noodzakelijk deze periodiek te reinigen. Voer de reiniging bij voorkeur dagelijks uit, in combinatie met de rest van de schoonmaakactiviteiten aan de flessenautomaat. Gebruik warm water en reinigingsmiddel nr.1, hetzelfde als voor de flessenautomaat.

Reinigingsmiddel nr.1 – voor gebruik op alle oppervlakken behalve glas (er is een niet-bijtend reinigingsmiddel nodig dat effectief vervuiling oplost, bijv. TOMRA L-51) – Verdunning 0,3L per 10L

Als er (smeer)middelen worden gebruikt anders dan voorgeschreven, kunnen onderdelen defect raken.

Bestel uw schoonmaakartikelen op www.tomra.nl/webshop



Werk veilig: schakel de Opvoerband uit door de noodstop te activeren of de machine uit te schakelen met de hoofdschakelaar.




Draag handschoenen om persoonlijk letsel te voorkomen. Resten van flessen of blikjes kunnen scherp zijn.



De te reinigen onderdelen bevinden zich aan beide kanten van de opvoerband. Rol de trolley met zak weg en verwijder andere obstakels zodat de opvoerband goed bereikbaar is.

Maak de glijgoot en binnenkant van de opvangbak schoon. Reinig ook de bovenkant van de groene band.

Reinig de groene band ook aan de onderzijde.



Reinig dusdanig dat alle suikerresten zijn verwijderd.

Stel de automaat weer in bedrijf door de noodstop uit te trekken en de resetknop in te drukken, of de hoofschakelaar weer om te zetten.